

### Protezione



# IDROBLOCK FACCIADE

## Idrorepellente termoisolante

### Cos'è

Impregnante a base di oligomeri silano-silossanici, livellanti e sinergici in emulsione acquosa, per ridurre la dispersione termica dei materiali assorbenti.

### Cosa fa

Protettivo impregnante innovativo per il trattamento termoisolante delle pareti perimetrali esterne degli edifici a medio alto assorbimento.

Riduce l'assorbimento di acqua e contrasta efficacemente la formazione di efflorescenze saline.

Le prestazioni di IDROBLOCK FACCIADE come isolante termico sono state verificate sperimentalmente dall'Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) secondo la norma UNI EN 12664:2002.

### Lo scelgo perché

- E' incolore e non altera l'aspetto del materiale
- Ideale per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e in situazioni in cui non è possibile realizzare rivestimenti a cappotto

 Marchio gestito da **BEL CHIMICA srl**

#### STABILIMENTO:

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

#### MAIL:

info@geal-chim.it

#### ASS. TECNICA TELEFONICA:

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

#### ASS.TECNICA WHATSAPP

Inquadra il QR Code



### Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI



### Raccomandazioni

- Evitare l'applicazione di IDROBLOCK FACCIATE su superfici molto calde o molto fredde (sopra i 40°C o sotto i 5°C ).

### Confezioni



#### Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

### Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

### Come si usa

Prodotto pronto all'uso.

1. Agitare prima dell'uso.
2. Applicare in una o più mani, in funzione dell'assorbimento del materiale, su superfici pulite e asciutte, o uniformemente umide, a pennello o a spruzzo con irroratori a bassa pressione, evitando di nebulizzare il prodotto. Non usare compressori.
3. Bagnare in modo uniforme la superficie da trattare, dal basso verso l'alto.
4. Rimuovere eventuali gocciolature o eccessi di prodotto con un panno pulito.
5. Attendere l'asciugatura completa prima di applicare una successiva mano di prodotto.

