

## Pulizia dopo posa per graniglie a finitura opaca

Dopo la posa e la sigillatura delle fughe, è necessario pulire completamente la superficie da tutti i residui di fugante, dalla polvere e dallo sporco di cantiere.

Si tratta di una fase molto importante del trattamento da fare a fuga perfettamente indurita con detergenti specifici esenti da acido muriatico.

Per pulire perfettamente le superfici opache senza danneggiare fughe e materiale si consiglia di usare SERVICE ACIDO.

Ecco come utilizzarlo.

### Difficoltà



Bassa

### Durata

Secondo la quantità di residuo da rimuovere.

Mediamente:

Lavaggio manuale: 1h per 5 mq

Lavaggio con monospazzola: 1h per 20 mq

### Accessori da utilizzare

Lavaggio manuale

- Spugna abrasiva rossa o blu
- Panni in microfibra o spugne o stracci
- Secchio con acqua pulita
- Secchio per lavaggio spugne

Lavaggio con monospazzola

- Monospazzola
- Aspiraliquidi
- Panni in microfibra o spugne o stracci
- Disco abrasivo rosso o blu

### Prodotti da utilizzare



### SERVICE ACIDO

### Come procedere

1. Versare il prodotto puro o diluito secondo l'entità e il tipo di sporco da rimuovere
2. Distribuire sulla superficie da ripulire
3. Frizionare con spazzole o tamponi abrasivi o con monospazzola munita di dischi abrasivi
4. Asportare il residuo con aspiraliquidi oppure con panni o spugne
5. Risciacquare abbondantemente con acqua, aspirare i residui e completare l'asciugatura passando un panno pulito

### Avvertenze



## Quanto prodotto ti serve

mq

## Risultato

**Attenzione:** la resa dei prodotti è indicativa.  
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

- Non usare su materiali calcarei lucidati e pietre sensibili agli acidi (Ardesia)

## Consigli utili

- Per proteggere la superficie in graniglie e ricomposti cementizi si consiglia di consultare la sezione TRATTAMENTO
- Per la successiva pulizia frequente e manutenzione periodica usare CB90

