Schema Operativo

ATTENZIONE

Il trattamento deve sempre essere effettuato su superficie pulita. Scegli la pulizia adatta alla tua superficie.

Trattamento antimacchia ad effetto bagnato per pietre non lucide

Trattamento antimacchia ad effetto bagnato.

Protegge la superficie trattata dalle macchie e dallo sporco e conferisce brillantezza.

Ecco come effettuare il trattamento.

Difficoltà

Media

Durata

Mediamente:

1h per 50-70 mq

Accessori da utilizzare

- Pennello o vello spandicera

Quanto prodotto ti serve

mq

Risultato

Attenzione: la resa dei prodotti è indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

Prodotti da utilizzare

UNIX TON

Come procedere

1. Agitare prima dell’uso
2. Versare il prodotto puro sulla superficie pulita e asciutta (o uniformemente umida) e stenderlo in strato sottile con pennello o vello spandicera evitando la formazione di eccessi
3. Si applica in almeno due mani. Far asciugare la superficie (almeno 60 min) prima dell’applicazione della seconda mano.

Avvertenze

- Evitare l’applicazione su superfici molto calde o molto fredde (sopra i 30°C o sotto i 10°C)
- Su materiali ad alto assorbimento o in presenza di

Schema Operativo

umidità di risalita si consiglia di applicare preventivamente IDROBLOCK come idrorepellente di profondità
- Per la pulizia ordinaria evitare l'utilizzo di prodotti alcalini, candeggina o ammoniaca

Consigli utili

- Per la pulizia ordinaria delle superfici trattate con UNIX TON utilizzare CB90
- In interno applicare periodicamente, secondo necessità CB08 come cera di manutenzione
- In presenza di umidità di risalita è necessario applicare preventivamente IDROBLOCK