

ATTENZIONE

Il trattamento deve sempre essere effettuato su superficie pulita. Scegli la pulizia adatta alla tua superficie.

Trattamento completo in interno per cotto, terrecotte e mattoni

Trattamento completo antimacchia e antiusura ad effetto satinato. Protegge la superficie trattata dalle macchie e dallo sporco.

Ecco come effettuare il trattamento.

Difficoltà



Bassa

Durata

Mediamente:

1h per 50-70 mq

Accessori da utilizzare

- Pennello o vello spandicera

Quanto prodotto ti serve

mq

Risultato

Attenzione: la resa dei prodotti è indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

Prodotti da utilizzare



UNIX

Come procedere

1. Agitare prima dell'uso
2. Applicare il prodotto puro in strato sottile in 2 o più mani (se il materiale è trattato con idrorepellenti di profondità attendere almeno 24-48 ore), su materiale pulito, asciutto o uniformemente umido con pennello o vello spandicera
3. Fare asciugare 1-2 h prima dell'applicazione della seconda mano

Avvertenze

- Evitare l'applicazione su superfici molto calde o molto fredde (sopra i 35°C o sotto i 5°C)
- Su materiali ad alto assorbimento o in presenza di



umidità di risalita si consiglia di applicare preventivamente IDROBLOCK come idrorepellente di profondità

- Per la pulizia ordinaria evitare l'uso di prodotti alcalini, candeggina o ammoniacca

Consigli utili

- Per la pulizia ordinaria delle superfici trattate con UNIX utilizzare CB90
- Per la manutenzione conservativa e la rigenerazione periodica è consigliabile effettuare prima il lavaggio sgrassante con DETERJET diluito in acqua e riapplicare successivamente, se necessario, una mano ben tirata di UNIX.

