

ATTENZIONE

Il trattamento deve sempre essere effettuato su superficie pulita. Scegli la pulizia adatta alla tua superficie.

Trattamento completo per esterni per cotto, terrecotte e mattoni

Trattamento completo per superfici esterne: finitura protettiva idrorepellente, antimacchia e antiusura.

Ecco come procedere.

Difficoltà



Bassa

Durata

Mediamente:

1h per 50-70 mq

Accessori da utilizzare

- Pennello o vello spandicera

Quanto prodotto ti serve

mq

Risultato

Attenzione: la resa dei prodotti è indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

Prodotti da utilizzare



UNIX

Come procedere

1. Agitare prima dell'uso
2. Applicare il prodotto puro in strato sottile in 1 o più mani (se il materiale è trattato con idrorepellenti di profondità attendere almeno 24-48 ore), su materiale pulito, asciutto o uniformemente umido con pennello o vello spandicera
3. Fare asciugare 1-2 h prima dell'applicazione della seconda mano

Avvertenze

- Evitare l'applicazione su superfici molto calde o molto fredde (sopra i 40°C o sotto i 5°C).
- Su materiali ad alto assorbimento o in presenza di umidità di risalita si consiglia di applicare preventivamente **IDROBLOCK** come idrorepellente di profondità.
- Per la pulizia ordinaria evitare l'utilizzo di prodotti alcalini, candeggina o ammoniaca.



Consigli utili

- Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso di CB90 diluito in acqua.
- Per la manutenzione conservativa e la rigenerazione periodica è consigliabile effettuare prima il lavaggio sgrassante con DETERJET diluito in acqua, oppure con 13H3 o SERVICE ACIDO diluito nel caso in cui la superficie presenti sporco di polvere, terra o residui calcarei. Riapplicare successivamente, se necessario, una mano ben tirata di UNIX.

